

Modalità applicative CORTINA

FASI DI APPLICAZIONE



1.

Il listello CORTINA può essere posato su qualsiasi superficie solida e liscia, sia all'interno che all'esterno. Il supporto deve essere piano, pulito, asciutto e senza vecchi tracce di pittura. Trattare con fissativo eventuali fondi polverosi.

2.

Applicare sul supporto l'adesivo CORTINA KOLL con spatola dentata da 10 mm, avendo cura di procedere per piccole porzioni (1 o 2 m² ca.) ed in senso perpendicolare rispetto alla posa del listello. Prevenire eventuali formazioni di film sulla superficie dell'adesivo. Nel caso di angolari è preferibile applicare l'adesivo CORTINA KOLL anche sul retro dell'elemento.



3.

Prelevare i listelli da più confezioni contemporaneamente per ottenere una corretta omogeneità cromatica del rivestimento finale. Applicare il listello con fughe da +/- 12 mm sullo strato di adesivo CORTINA KOLL fresco, premendo e assestando sino ad avere uno spessore retrostante di adesivo pari a 2-3 mm ca. Posare dall'alto verso il basso per non sporcare il rivestimento già posato.



4.

Rifinire le fughe ripassando in corrispondenza con un pennello umido, senza ulteriore apporto di adesivo, curando la perfetta sigillatura dei bordi dei listelli. Proteggere la facciata dal sole battente e pioggia per le prime 24 h ca.

5.

Ad indurimento avvenuto (48 h ca.) è necessario pulire la superficie con scopa di saggina per evitare spolveramenti successivi.