

EPS CUT

Coltello a caldo per polistirene espanso

Coltello a caldo per il taglio di precisione di pannelli in polistirene espanso

Rev. 1 – Gen 12

Campo di impiego :

Taglio di precisione di pannelli in polistirene espanso

Caratteristiche identificative :

- Elevata maneggevolezza
- Tensione nominale: V 230
- Potenza assorbita: 110 W
- Peso: 1025 g

Installazione:

- Svitare le viti di bloccaggio collocate presso la testa dell'apparecchiatura
- Inserire le estremità della lama nelle boccole
- Serrare saldamente le viti di bloccaggio
- Prima di inserire la spina nella presa, verificare la tensione di attacco
- L'apparecchiatura viene attivata tenendo premuta la leva dell'interruttore. Trascorso un tempo di riscaldamento di 10 secondi, viene raggiunta la temperatura di esercizio della lama
- La pulizia della lama va effettuata a caldo, utilizzando la spazzola in ottone fornita nella confezione
- Terminata l'attività di taglio, rilasciare la leva dell'interruttore

Uso in sicurezza :

- Utilizzare l'attrezzatura in una zona ben illuminata, su una superficie stabile ed in piano, asciutta e ben ventilata, lontano da sostanze infiammabili e con un ampio spazio per la fuga delle scintille e delle scorie di lavorazione.
- Impedire la presenza di altre persone, soprattutto bambini, durante le fasi di lavorazione.
- Non usare l'utensile in luoghi umidi o bagnati e sotto la pioggia.
- Durante le fasi di lavoro indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti: guanti.
- Controllare prima dell'utilizzo che l'utensile non sia danneggiato e che tutti i bulloni e le viti siano serrati.
- Non sovraccaricare l'utensile

- Durante l'utilizzo assicurarsi di avere sempre un punto di appoggio saldo e di avere un buon equilibrio.
- Ad utensile non in uso accertarsi di avere sempre staccato la spina di alimentazione.
- Prima di qualsiasi manutenzione accertarsi di avere sempre staccato la spina di alimentazione.
- Evitare di utilizzare l'utensile in condizioni fisiche non idonee.
- Non stratonare il cavo per staccare la spina di alimentazione.
- Mantenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio ed oggetti taglienti.
- Staccare immediatamente la spina in caso di anomalie dei cavi di corrente, della spina, del pulsante di accensione/spengimento o in caso di rumori non previsti.
- Non utilizzare l'utensile con il cavo di alimentazione o con la spina danneggiati.
- Non manomettere la spina o il cavo dell'utensile.
- In caso di necessità rivolgersi per l'eventuale riparazione ad un tecnico competente.

